



GEBRAUCHSANLEITUNG

Für optimale Aufschäum-Ergebnisse gibt es folgendes zu beachten: Den Mixstab des Latte-Whip™ MAGIC fast bis zum Gefäßboden in die Flüssigkeit eintauchen, jedoch nicht auf den Boden aufdrücken, sondern leicht darüber halten. Die Anwendung ist sehr einfach.

Erhitzen Sie Milch bis auf 70°C und füllen Sie diese in einen hohen Becher, so dass er zu einem Drittel gefüllt ist. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten sollte das Gefäß nie mehr als zur Hälfte befüllt werden. Achten Sie darauf, dass die Milch nicht kocht – dies zerstört die Fähigkeit zum Aufschäumen. Für Milchshakes benutzen Sie kühl-schrankkalte Milch.

Mit kühl-schrankkalter bzw. warmer Milch (max. 70°C) erhalten Sie die geschmackvollste und beste Milchschaum-Konsistenz. Die verwendete Milchart beeinflusst Ihr Ergebnis nicht. Verwenden Sie ganz nach Belieben Kuh-, Schaf-, Ziegen- oder Sojamilch. Ganz gleich ob fettarm (0,3 %), halbfett (1,5 %) oder Vollmilch (3,5 %) – alles ist erlaubt.

Führen Sie nun den Mixstab des Latte-Whip™ MAGIC in die Milch ein, ohne dass der Boden des Gefäßes berührt wird. Halten Sie den Latte-Whip™ MAGIC so, dass Ihr Daumen auf der Taste liegt (als wenn Sie eine Taschenlampe halten würden).

Drücken Sie den Knopf – jetzt ist der Latte-Whip™ MAGIC eingeschaltet. Halten Sie den Latte-Whip™ MAGIC so lange ruhig, bis sich Milchschaum bildet und dieser immer fester wird (ca. 10 Sek.). Ziehen Sie ihn nun ganz langsam nach oben, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten. Das ursprüngliche Milchvolumen sollte sich schnell verdoppelt bzw. verdreifacht haben. Lösen Sie den Daumen vom Knopf (der Latte-Whip™ MAGIC ist jetzt ausgeschaltet) und nehmen Sie das Gerät anschließend aus dem Gefäß. Für kleine Tassen ist die Benutzung des Latte-Whip™ MAGIC nicht geeignet.

Zur Reinigung den Mixstab des Latte-Whip™ MAGIC einfach in ein Glas mit sauberem Wasser halten und kurz den Knopf drücken; anschließend den Mixstab ins Spülbecken halten und den Knopf noch einmal kurz betätigen – fertig. Gegebenenfalls vorsichtig mit Spülmittel und Spülbürste die Spirale säubern. So bleibt der Latte-Whip™ MAGIC immer sauber!

SICHERHEIT

- 1.) Halten Sie den Latte-Whip™ MAGIC nicht in die Nähe des Gesichtes oder Kopfes, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 2.) Berühren Sie nicht die Mixspirale, während diese in Betrieb ist.
- 3.) Das Gerät nicht komplett in Flüssigkeiten tauchen oder mit ätzenden Mitteln behandeln.
- 4.) Halten Sie den Latte-Whip™ MAGIC von Kindern fern.
- 5.) Reste der Flüssigkeit können herumgewirbelt werden.
- 6.) Benutzen Sie keine Flüssigkeiten und Zutaten, die nicht in den Rezeptanregungen genannt werden.
- 7.) Der Latte-Whip™ MAGIC ist nicht zum Verzehr geeignet.

HAFTUNG

- 1.) Die Business-Coffee GmbH haftet 24 Monate ab Kaufdatum für Mängelansprüche.
- 2.) Es besteht kein Garantiesanspruch, wenn der Latte-Whip™ MAGIC für andere, als in den Rezeptanregungen beschriebenen Zwecke verwendet und/oder unvorsichtig benutzt wird.
- 3.) Eine Garantie hat nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg Gültigkeit.

UMWELTHINWEIS

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben.

*S-PRESSIMO ist eine Marke der Business-Coffee GmbH
mail@s-pressimo.de – www.s-pressimo.de
Business-Coffee GmbH
Emil-Riedel-Str. 21
D-80538 München*